



KLATKA VARIOCAGE: JAK WYMIERZYĆ PSA?

Przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących prawidłowego pomiaru psa.

Pamiętaj, że zwierzę należy wymierzyć jako pierwsze, a dopiero później, dobrać do niego klatkę, która zmieści się do naszego auta.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój pies zmieści się w wybranej VARIOCAGE, warto wybrać większy model jeśli będzie od pasował do Twojego samochodu.

(A) Korzystając z centymetrowej miarki, zmierz długość swojego psa, zaczynając od nosa, aż po zad.

Dodaj 8 cm jako dodatkową przestrzeń dla komfortu zwierzaka.


(B) Wymierz wysokość psa wyznaczając kłęb (najwyższy punkt grzbietu/nasada szyi) i kierując miarkę do samej ziemi.

Dodaj 8 cm jako dodatkową przestrzeń dla komfortu zwierzaka.

Pamiętaj, aby zarezerwować ewentualne centymetry jeśli Twój pies nie osiągnął jeszcze pełnych rozmiarów.

Odpowiedni pomiar i wybór modelu umożliwi psu komfortową podróż, pozwoli siadać, przekręcać się i położyć, a także zapewni bezpieczeństwo.

Przy wyborze klatki podwójnej dla jednego psa, wszelkie naddatki miejsca można zredukować używając dołączonej, regulowanej przegrody.



Dodaj po 8 cm do każdego wymiaru

* Klatka Compact zaprojektowana dla aut z podniesionym progiem

	Długość (min-max)	Szerokość	Wysokość
Variocage MiniMax			
390 - MiniMax (L)	570-770mm	440mm	455mm
366 - MiniMax (XL)	570-770mm	555mm	455mm
Variocage Compact*			
367 - Compact (L)	600-820mm	555mm	650mm
368 - Compact (XL)	600-820mm	700mm	650mm
Variocage Single			
363 - Single (L)	760-1030mm	555mm	650mm
376 - Single (XS)	730-990mm	555mm	590mm
380 - Single (XL)	810-1030mm	700mm	715mm
381 - Single (MAX)	920-1160mm	700mm	845mm
Variocage Double			
377 - Double (S)	730-990mm	930mm	590mm
383 - Double (M)	760-1030mm	930mm	650mm
361 - Double (L)	760-1030mm	990mm	650mm
364 - Double (XL)	810-1030mm	990mm	715mm
365 - Double (XXL)	810-1030mm	1060mm	715mm
369 - Double (MAX)	920-1160mm	1060mm	845mm